

OGREVANJE S KLIMATSKO NAPRAVO

Načini izpeljave kondenčne vode iz zunanje enote klimatske naprave

Zunanja temperatura **do 0°C**



Zunanja temperatura **od 0°C do -15°C**



Zunanja temperatura **od -15°C do -25°C**

